Macintosh

セットアップ setup

hp deskjet 3300/3400 series

1

セットアップを始める前に以下のものが必要になります。

- USB準拠インタフェースケーブル (hp 製品番号 C6519A 等、別売)。
- USB (Universal Serial Bus) をサポートする Mac OS コンピュータ。
- Mac OS 9. x 、Mac OS Classic、Mac OS X の オペレーティングシステム。

You will need the following items before you begin:

- A USB-compliant interface cable, such as HP part number C6519A, sold separately.
- A Mac OS computer that supports USB (Universal Serial Bus).
- Mac OS 9.x, Mac OS Classic, or Mac OS X running on your computer.

2

梱包材を取り外します。
Remove packing materials.

3

電源コードを差し込み、プリンタの電源をオンにします。
Plug in power cord, then turn on printer.

4

白い用紙をセットします。用紙ガイドを用紙の端にぴったりとそろえます。
Load white paper. Slide paper guide firmly against paper.

5

❶ ビニールテープをはがします。
Remove plastic tape.

銅版の部分に触ったり、はがしたりしないでください。
Do not touch or remove copper strip.

❷ プリントカートリッジを挿入し、上部カバーを閉じます。
Insert print cartridges, then close top cover.

6

USB ケーブルを接続します。
Connect USB cable.

7

プリンタ ソフトウェアのインストール

1 ソフトウェア CD を CD-ROM ドライブに挿入します。
2 画面に表示されるオペレーティング システムごとの指示に従います。

OS X

1 [hp deskjet] ウィンドウでインストーラ アイコンをダブルクリックします。
2 **[OS X インストーラ]** を選択して **[インストール]** をクリックします。
3 画面の指示に従います。
4 Classic 環境で印刷する場合は、9.x および Classic の手順に従います。

OS 9.x および Classic の場合

1 [hp deskjet] ウィンドウでインストーラ アイコンをダブルクリックします。
2 **[OS 9.x/Classic インストーラ]** を選択して **[インストール]** をクリックします。
3 画面の指示に従います。
4 再起動するように指示されたら **[リスタート]** を選択します。
5 再起動したら、[hp inkjet utility] ウィンドウの [出力プリンタ] 画面でプリンタを選択します。

Install printer software

1 Insert the printer software CD into the CD-ROM drive.
2 Follow the installation instructions for the corresponding operating system.

OS X

1 In the hp deskjet window, double-click the installer icon.
2 Select **OS X installer**, then click **install**.
3 Follow the onscreen instructions.
4 If you also want to print in the Classic environment, follow the OS 9.x/Classic instructions.

OS 9.x/Classic environment

1 In the hp deskjet window, double-click the installer icon.
2 Select **OS 9.x/Classic installer**, then click **install**.
3 Follow the onscreen instructions.
4 Select **Restart** if prompted.
5 After restart, follow the instructions in the hp inkjet utility (Select Printer) window to select the printer.

さらに詳しいヘルプが必要な場合
Need more help?

http://www.jpn.hp.com/hho/index.html (日本語)
http://www.hp.com/support (英語)

Printed in Thailand 08/02